


Podręcznik użytkownika





Zawartość opakowania



PL Podrecznik użytkownika



PL Ważne informacje




PL Dane techniczne



PL Klucz imbusowy w kształcie litery T



PL śruba



PL Zasilacz




PL wężyk do pompowania




PL Opony




Montaż i konfiguracja



- 1 PL Rozłożyć kolumnę kierownicy i zamocować ją, wysunąć podpórkę.




- 2 PL Zamocować kierownicę na kolumnie.






- 3 PL Przykręcić śruby z obu stron kolumny przy użyciu klucza imbusowego.



Ładowanie hulajnogi



- PL Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy dioda LED na ładowarce zmienia kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony (ładowanie podtrzymujące).



1 PL Unieść gumową zaślepkę.

2 PL Podłączyć zasilacz do gniazda ładowania.

3 PL Odłączyć po zakończeniu ładowania.

4 PL Założyć gumową zatyczkę.



+ ≈ 10



=




PL Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, a hulajnoga nie zostanie włączona przez około 10 kolejnych dni, akumulator wejdzie w tryb uśpienia. Należy uruchomić ładowanie na trzy sekundy, aby aktywować akumulator.



Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home




- 1 PL Hulajnoga bez aktywacji po włączeniu wydaje dźwięk, a jej prędkość jest ograniczona do 10 km/h.




- 2 PL Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.




- 3 PL Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home.




- 4 PL Naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.



- 5 PL Przed pierwszym użyciem należy wykonać instrukcje aktywacji wyświetlane na ekranie.



- 6 PL Dźwięk zostaje wyłączony po aktywacji hulajnogi.




Jazda na hulajnodze




- 1 PL Ostrzeżenie: Należy nosić kask oraz ochraniacze łokci i kolan.


- 2 PL Stanąć jedną stopą na platformie i powoli odepchnąć się drugą stopą od podłoża.




- 3 PL Układ przyspieszenia będzie aktywny, gdy prędkość hulajnoży przekroczy 5 km/h.



- 4 PL Zwolnić manetkę przyspieszenia. Aby szybko się zatrzymać, nacisnąć dźwignię hamulca.




- 5 PL Podczas skręcania przechylić się w kierunku skrętu i lekko przekreślić kierownicę.




- 6 PL Postaw podpórkę podczas parkowania.



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa




PL. Zawsze omijać przeszkody.




PL. Podczas przejeżdżania przez progi spalniające, progi wind, nierówności na drodze itp. należy zachować prędkość 5-10 km/h.


Zwracać uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa.




PL Zachować ostrożność, aby nie uderzać głową o framugi drzwi i wind oraz inne przeszkody znajdujące się u góry.



PL Nie naciskać manetki przyspieszenia podczas prowadzenia hulajnogę obok siebie.




PL O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, jazda po drogach publicznych, autostradach i drogach szybkiego ruchu jest zabroniona i nielegalna.



PL Nie zmieniać gwałtownie kierunku jazdy przy dużych prędkościach.


Nie próbuj niebezpiecznych działań.




PL Nie zawieszaj toreb ani innych ciężkich przedmiotów na kierownicy.



PL Nie jeździć z jedną nogą umieszczoną na hulajnodze.



PL Nie przyspieszać podczas zjazdu i hamować na czas, aby zwolnić. W przypadku stromych wzniesień należy zejść z hulajnogi i pchać ją.




PL Nie korzystaj z telefonu komórkowego ani nie nos słuchawek kiedy korzystasz z hulajnogi.


Nie próbuj niebezpiecznych działań.




PL Nie używać hulajnogi w deszczu. Nie przejeżdżać przez kałuże ani inne przeszkody (wodne).



PL Nie przewozić jednocześnie innych osób, w tym dzieci.



PL Nie stać na tylnym błotniku.




PL Nie dotykać hamulca tarczowego.

Nie próbuj niebezpiecznych działań.




PL Nie puszczać kierownicy w czasie jazdy.




PL Nie podejmować prób zjeżdżania po schodach ani przeskakiwania przez przeszkody.




Składanie i przenoszenie




- 1 PL Podnieść blokadę bezpieczeństwa i zwolnić dźwignię.




- 2 PL Podnieść blokadę bezpieczeństwa, ponownie zwolnić dźwignię i złożyć kolumnę kierownicy.



- 3 PL Wyrównać dzwonek z blokadą i zahaczyć jej.





- 4 PL Trzymać kolumnę kierownicy jedną ręką lub obiema rękami.



- 5 PL Podczas otwierania odłączyć dźwignię dzwonka od blokady na błotniku.




Regulowanie hamulca tarczowego



- PL Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona i nie ładuje się. Jeżeli hamulec jest zbyt mocno / luźny, należy odkręcić śrubę na zacisku za pomocą klucza imbusowego 4 mm. Następnie ostrożnie wyregulować przewód hamulcowy (zmniejsz / zwiększ długość ekspozycji) i ponownie dokręcić śrubę.

Wentyl




PL Odkręcić nakrętkę.

PL Podłączyć wężyk do pompowania do wentyla.

PL Podłączyć kompresor, aby napompować oponę.



Blokowanie hulajnogi




PL Zamek



PL Odblokować

PL Po zablokowaniu hulajnogi silnik zostanie zablokowany, a światło wyłączone. Na panelu sterowania zostanie wyświetlona stosowna ikona.

Ustaw hasło



PL Kliknij tutaj> „Więcej ustawień”> „Ustaw hasło”

PL Uwaga: Jeśli nie ustawiono hasła, hulajnogę można odblokować za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home z dowolnego telefonu. Należy ustawić hasło w aplikacji tak szybko po otrzymaniu hulajnoги, jak to możliwe. W przypadku zapomnienia hasła należy odwiedzić stronę www.mi.com lub skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej, aby uzyskać pomoc.

PL Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

PL Więcej informacji: www.mi.com

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide

DDHBC11NEB
DDHBC05NEB

Original instructions



CE.00.0053.16-A