



Interfejs użytkownika

Klawisze programowalne




Aparat posiada trzy programowalne klawisze. Funkcje klawiszy mogą zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika.

Klawisze funkcyjne




☰ Ustawienia
✉ Wiadomości

Klawisze nawigacyjne



↩ Anulowanie wyboru; kasowanie znaków na lewo od kursora; przejście poziom wyżej w menu
⬆ Przejście wyżej; przytrzymaj by przejść na szczyt menu
OK Potwierdzenie wyboru; wykonanie akcji; przejście w głąb menu
⬇ Przejście niżej; przytrzymaj by przejść na koniec listy menu

Klawisze Audio



− + Ciszej / Głośniej
🎤 Włączenie / wyłączenie wyciszenia mikrofonu
🔊 Włączenie / wyłączenie trybu głośnomówiącego

Skróty klawiszowe



1☎ Dłuższe przytrzymanie: dostęp do Poczty Głosowej
*🔔 Dłuższe przytrzymanie: zmiana trybu dzwonka: włączenie / wyłączenie / krótki ton
#🔒 Dłuższe przytrzymanie: zablokowanie / odblokowanie aparatu

Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



Wyłączona:
stan czuwania / bezczynności

Świeci na czerwono:
Aktywne połączenie

Czerwona pulsująca:
Przychodzące połączenie

Czerwona pulsująca:
Istnieje zawieszone
połączenia/połączenia

Notyfikacja na wyświetlaczu

Stan komunikatów na wyświetlaczu jest zależny od stanu aparatu, np. w jakim menu się znajdujemy.



OpenScape Desk Phone CP100 HFA

Krótki przewodnik użytkownika

unify
atos collaboration solutions

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Monachium/Niemcy
Wszystkie prawa zastrzeżone. 08/2017
Nr referencyjny: A31003-C1000-U105-2-7619

unify.com

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP100

Nawiązywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę, wybierz numer lub
- Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym lub gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz numer.

Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: wybierz 

Kończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij 

Otwarty nasłuch

Podczas połączenia:

- Naciśnij 

Wyłączenie nasłuchu:

- Naciśnij 

Przełączenie między słuchawką i głośnikiem

Przełączenie do trybu głośnomówiącego podczas rozmowy:

- Przytrzymaj  do momentu odłożenia słuchawki

Przełączenie na słuchawkę:

- Podnieś słuchawkę

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia:

Podczas trwania połączenia z Numerem A:

- Wybierz funkcję zawieszenia połączenia (funkcja musi być skonfigurowana przez administratora). Numer A zostanie zawieszony.
- Powrót do połączenia z Numerem A. Wybierz funkcję powrotu do zawieszonego połączenia (funkcja musi być skonfigurowana przez administratora).

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP100

Konsultacja

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Po zakończeniu połączenia z Numerem B, wybierz  lub poczekaj aż Numer B odłoży słuchawkę i się rozłączy.

Nastąpi ponowne połączenie z Numerem A.

Przełączenie między dwoma połączeniami

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, naciśnij  aby przełączyć.

Ponowne  wybieranie powoduje przełączenie między Numerem A i Numerem B.

Wykonanie połączenia konferencyjnego

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję Konferencja widoczną na wyświetlaczu aparatu.

Nastąpi zestawienie połączenie konferencyjnego z Numerami A i B.

Transfer połączenia

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję Transfer widoczną na wyświetlaczu aparatu. Połączenie może być przekazane bez konsultacji (ślepy transfer).

Połączenie z Numerem A zostanie przekazane do Numeru B.

Oddzwonienie

1. Wykonaj połączenie wewnętrzne. Drugi numer nie odbiera lub jest zajęty.
2. Wybierz opcję Oddzwonienia przypisaną wcześniej do jednego z przycisków programowalnych.
3. W momencie gdy numer, do którego próbowaliśmy się dodzwonić będzie dostępny funkcja Oddzwonienia uruchomi się i aparat zacznie dzwonić.
4. Podnieś słuchawkę. Nastąpi próba nawiązania połączenia.

Klawisze programowalne (przykłady)

Funkcja	Opis
Połączenie oczekujące	Zezwolenie na kolejnowanie drugiego połączenia
Oddzwonienie	Żądane automatycznego oddzwonienia
Lista dzwoniących	List wykonanych, odebranych i nieodebranych
Rozmowa naprzemienna	Przełączanie między dwoma aktywnymi połączeniami
Przekierowanie podczas zajętości	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer podczas zajętości aparatu
Przekierowanie przy braku odpowiedzi	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer gdy połączenie nie zostało odebrane
Konsultacja	Zawieszenie aktywnego połączenia i podanie tonu dzwonięcia
Bezpośrednie przejęcie połączenia	Przejęcie połączenia z innego dzwoniącego aparatu
Książka telefoniczna	Dostęp do książki telefonicznej
Nie przeszkadzać DND	Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy sygnał zajętości
Wybierz ponownie	Dzwonienie na ostatnio wybrany numer
Rozłączenie	Zakończenie aktywnego połączenia