

Monitor temperatury i wilgotności 2 Mi

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Informacje o produkcie

Widok z przodu

Górne otwory wentylacyjne


Uwaga:

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych podczas montowania ani użytkowania monitora.

Otwór na smycz

Uwaga:

Aby skorzystać z otworu na smycz, należy najpierw zdjąć tylną pokrywę.



Wyświetlacz

Widok z tyłu



Tylne otwory wentylacyjne


Uwaga:

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych podczas montowania ani użytkowania monitora.

Miejsce na naklejkę

Pokrywa gniazda baterii


Akcesorium



Montaż

Wkładanie baterii


Zdejmij pokrywę gniazda baterii i umieść baterię CR2032 dodatnim (+) biegunem do góry, a następnie załóż ponownie pokrywę.



Uwaga: Bateria nie jest dołączona do zestawu i należy ją kupić oddzielnie.


Monitor można zainstalować w następujące sposoby:

- a Postawienie: Monitor umieść bezpośrednio na powierzchni mebla, takiego jak stół lub regał na książki.
- b Przyklejenie za pomocą naklejki samoprzylepnej: Usuń warstwę zabezpieczającą z jednej strony naklejki samoprzylepnej i przyklej ją do tylnej części monitora, a następnie zdejmij warstwę zabezpieczającą z drugiej strony i przyklej urządzenie w wybranym miejscu na ścianie.




- c** Zawieszenie: Zdejmij tylną pokrywę monitora i wsuń pętlę smyczy w otwór, a następnie owiń wokół haczyka. Załóż tylną pokrywę i zawieś monitor.

Uwaga: Smycz nie jest dołączona do zestawu i należy ją kupić oddzielnie.



Opis wyświetlacza



Opis symboli

Temperatura Wilgotność	Poniżej 19°C	Od 19°C do 27°C	Powyżej 27°C
Poniżej 20%	(^ -)	(^ -)	(^ -)
Od 20% do 85%	(^ -)	(^ _ ^)	(^ -)
Powyżej 85%	(^ -)	(^ -)	(^ -)

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawia się ten symbol. Należy wymienić baterię.



Symbol niskiego poziomu
naładowania baterii

Inteligentna łączność

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*.

Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia zarządzanie monitorem i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, zeskanuj kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami wyszukaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobierz i zainstaluj.




Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, dotknij ikony „+” w prawym, górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.

- * W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla bieżącej wersji aplikacji.

Łączenie z innymi urządzeniami


Monitor temperatury i wilgotności musi być połączony z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home. Dotknij ikony „:” znajdującej się w prawym górnym rogu interfejsu użytkownika na monitorze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z innymi inteligentnymi urządzeniami.



Uwaga: Monitor może się łączyć tylko z urządzeniami obsługującymi funkcję Mi Bluetooth Gateway. Dział obsługi klienta może udzielić szczegółowych informacji.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zdejmij tylną pokrywę, gdy monitor pracuje prawidłowo, i za pomocą materiału przewodzącego połącz dwa punkty stykowe nad baterią przez około 5–8 sekund. Po ponownym uruchomieniu monitora ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a wcześniej zapisane dane usunięte.



Codzienna pielęgnacja

- Należy uważać, aby woda nie dostała się do monitora podczas czyszczenia.
- Gdy powierzchnia monitora jest brudna, można ją wytrzeć wilgotną miękką szmatką z neutralnym detergentem.

Środki ostrożności

- Nie zanurzać otworów wentylacyjnych w żadnej cieczy.
- Nie zdejmować przyklejonego do ściany monitora na siłę, aby uniknąć uszkodzenia ściany lub monitora.
- Monitor nie jest przeznaczony do użytku w miejscach o temperaturze poniżej 0°C. Nie narażać go na warunki o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności.
- Monitor ma na celu ułatwienie zdrowego stylu życia, lecz nie należy go używać jako narzędzia pomiarowego.

Dane techniczne

Nazwa: Monitor temperatury i wilgotności 2 Mi
Model: LYWSD03MMC
Materiały: ABS i PMMA
Wymiary: 43 × 43 × 12,5 mm
Waga netto: 18 g
Napięcie robocze: 2,5–3 V DC
Rodzaj baterii: CR2032 (nie dołączana do zestawu)
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 4,16 dBm
Zakres pomiaru temperatury: 0°C do 60°C
Dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Zakres pomiaru wilgotności: 0–95% RH
Dokładność pomiaru wilgotności: $\pm 1\%$ RH

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.



Niniejszym MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu LYWSD03MMC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji

zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi.

Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd.
(firma w ekosystemie Mi)

Adres: No. 21319, Building 37, No. 11 Street,
Hepinglidongjie, Dongcheng District, Beijing, China

Więcej informacji znajduje się na stronie
www.mi.com

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>